

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
LIST
INDEX
/
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
RADIO
/ INFO

EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II / AUDIO
DMP
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
/ STOP / STILL
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, LIST, INDEX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, RADIO, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, AUDIO, DMP, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, / STOP / STILL, REC, REW, PLAY, FWD, .