

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MANU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
N / P
TITLE

PBC
PROGRAM
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SEARCH
SETUP
REPEAT
A-B

POWER, MUTE, MANU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO, / AV, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PBC, EPG, PROGRAM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SEARCH, SETARRIBA, REPEAT, .