

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
/ / MENU
/ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ / SOURCE
/ CH. LIST
/ TV
P. SIZE
/ PRE-CH.
/ / TXT/MIX
VOL+
VOL-
/ / P
/ / P
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ / BACK / RETURN
STATUS
DUAL I/II
/ INFO

/ SMART HUB/CONTENT
FAV CH.
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
D. MENU
SEARCH
3D
MEDIA P.
GUIDE
P. MODE
S. MODE
AD
AD / SUBT.
FAMILY STORY
/ / TOOLS
HISTORY
PAUSE
STOP
REC
/
PLAY
/

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SCE, / AV, / CH LIST, / TV, P SIZE, / PRE, / / TXT/MIX, VOL+, VOL, / / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / BACK / RETURN, BACK, STATUS, SLEEP, DUAL I/II, TV/DTV, / INFO, INFO, /SMART HUB/CONTENT, EPG, FAV CH, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, D MENU, SEARCH, MEDIA P, GUIDE, P MODE, S MODE, AD / SUBT, FAMILY STORY, / / TOOLS, HISTORY, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV