

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
OPTION
TIMESHIFT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BROWSER
GUIDE
DISPLAY
GOTO
SETUP
TV SYSTEM
VOL+
VOL-
NEXT
PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
CM SKIP
REPLAY

COPY
CONFIRM
HOLD
RED / SUBTITLE
GREEN / AUDIO
YELLOW
BLUE / TIMER
ZOOM
SELECT
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, OPTION, MENU, TIMESHIFT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BROWSER, / AV, GUIDE, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, TV SYSTEM, VOL+, VOL-, NEXT, PREV., ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, CM SKIP, TV/DTV, REPLAY, INFO, COPY, EPG, CONFIRM, FAV, HOLD, ROJO / SUBTITLE, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, YELLOW, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, ZOOM, SELECT, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV