

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



PWR
AUDIO
MENU / TITLE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REPEAT
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TRK/GRP/TITLE/CHAPTER
ANGLE
PAUSE
STOP
PLAY

PWR, POWER, AUDIO, MUTE, MENU / TITLE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0REPEAT, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TRK/GRP/TITLE/CHAPTER, INFO, ANGLE, EPG, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, .