

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT ALL
COPY
1080 i
1080 p
INPUT PREV.
INPUT NEXT
PTP
3D
4K
2.0 CH
5.1 CH
7.1 CH
USER 1
USER 2
FN 1
FN 2
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 4

OUTPUT ALL

POWER, INPUT 1, INPUT 2, INPUT 3, INPUT 4, INPUT ALL, COPY, 1080 i, 1080 p, INPUT PREV, IZQUIERDA, INPUT NEXT, DERECHA, PTP, BACK, SLEEP, TV/DTV, 20 CH, INFO, 51 CH, EPG, 71 CH, FAV, USER 1, ROJO, USER 2, VERDE, FN 1, AMARILLO, FN 2, AZUL, OUTPUT 1, OUTPUT 2, OUTPUT 3, OUTPUT 4, OUTPUT ALL, .