
FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY
HOME
EXIT
HD1/BD
HD2/BOX
HD3
HD4
BLUETOOTH
TV (ARC)
TUNER
USB
AN1/SAT
CO1/DVD
OPT1/CD
DIM
DIRECT
EQ
OPTION
SUBTITLE
VOL+
VOL -
P+/SKIP PREV
P -/SKIP NEXT
UP

DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLOW/STEP
MEDIA SETUP
INFO
REPEAT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
STEREO
HD/OUT
FREQ+
FREQ -
MODE+
MODE -
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, STANDBY, POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, HD1/BD, HD2/BOX, HD3, HD4, AZULTOOTH, TV ARC, TUNER, USB, AN1/SAT, CO1/DVD, 0OPT1/CD, / SCE, DIM, DIRECT, OPTION, SUBTITLE, VOL+, VOL, P+/SKIP PREV, /SKIP NEXT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLOW/STEP, SLEEP, MEDIA SETARRIBA, TV/DTV, INFO, REPEAT, FAV, STOP, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, STEREO, HD/OUT, FREQ+, VOL+, FREQ, VOL, MODE+, MODE, ROJO, , , 502, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV