FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY/ON
MUTE
MENU
NIGHT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV INPUT
FREQ/TEXT
ANGLE
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TOP MENU/RETURN
SLEEP
RANDOM
DIMMER

PROGRAM
DIRECT
PAUSE
STOP
PLAY
AUDIO
DVD/CD
TUNER
AUX
PTY SEEK MODE
PTY SEEK START
A – B
EQ
GUI

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, STANDBY/ON, POWER, MUTE, MENU, NIGHT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV INPUT, / SCE, FREQ/TEXT, ANGLE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TOP MENU/RETURN, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM, EPG, DIRECT, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, PLAY, AMARILLO, AUDIO, DVD/CD, TUNER, AUX, PTY SEEK MODE, PTY SEEK START, GUI, , , 517, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV