

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	N
	 / HOLD
MENU	RED
EXIT	GREEN
1/2/3/4/5	YELLOW
6/7/8/9/0	BLUE
TV / AV	CANCEL
-/--	RESET
 / REVEAL	STEP
 / F/T/B	SV / V+
 / TIME TEXT	 / INDEX
TV / TEXT	STR
VOL+	OTR
VOL-	PAUSE
TRACKING / V-LOCK+	STOP
TRACKING / V- LOCK-	REC
UP	REW
DOWN	PLAY
LEFT	FWD
RIGHT	
C	
TIME REC	
MONITOR	
	
INDEX	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, / REVEAL, / F/T/B, / TIME TEXT, TV / TEXT, VOL+, VOL, TRACKING / V, LOCK+, LOCK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIME REC, SLEEP, MONITOR, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, / HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, CANCEL, RESET, STEP, SV / V+, / INDEX, STR, OTR, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV