

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
LP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CM SKIP
C. LOCK
TV/VCR
i
VISS
EJECT
P/STILL
STOP
REC/OSR
REW
PLAY
FWD

POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CM SKIP, BACK, C LOCK, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, INFO, VISS, FAV, EJECT, / NET TV, P/STILL, STOP, / SMART, REC/OSR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .