FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / SOURCE
P. MODE
ASPECT
SUBTITLE
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
¢
SLEEP
ATV
i / INFO
TV GUIDE

	FAV
	HOLD
	RED
	GREEN
150	YELLOW
	BLUE
D	SPLAY ()
	AUDIO
į.	s. MODE
ij	P. MODE
	USB
	REVEAL
	SIZE
S	KIP NEXT
S	KIP PREV
T	/ RADIO
	INDEX
	STOP
į	s. MODE
	REW
PL	AY / PAUSE
	FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / SOURCE, / SOURCE, MODE, ASPECT, SUBTITLE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, ATV, TV/DTV, i / INFO, INFO, TV GUIDE, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DISPLAY, AUDIO, S MODE, P MODE, USB, / SOURCE, REVEAL, SIZE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV / RADIO, INDEX, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .