

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CANCEL / WOOFER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / MIX
E / STORE
REVEAL / RECALL
SIZE / MODE
BROWSE / NORMAL
TTX
VOL+
VOL -
PR / PAGE+
PR / PAGE -
SLEEP
TV
INDEX
TIME / SUBCODE
L/F/T / SYSTEM
HOLD / PSEUDO
RED
GREEN
YELLOW

BLUE

POWER, MUTE, MENU, CANCEL / WOOFER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / MIX, SOURCE, E / STORE, REVEAL / RECALL, SIZE / MODE, BROWSE / NORMAL, TTX, VOL+, VOL, / PAGE+, PAGE, SLEEP, TV/DTV, INDEX, INFO, TIME / SUBCODE, EPG, L/F/T / SYSTEM, FAV, HOLD / PSEUDO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .