FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



Ü
×
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV
✓
NAVIGATOR
RECALL
SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
ALT
TV / VCR
Ĭ
EPG
SOUND

RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
AUDIO	
lass.	
	_

POWER, MUTE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV, / AV, NAVIGATOR, RECALL, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ALT, BACK, TV / VCR, TV/DTV, INFO, EPG, SOUND, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, .