

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
RAN
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PBC
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SLIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLOW
ANGLE
TITLE

PROG.
LANGUAGE
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REV
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
REPEAT
A - B

POWER, MUTE, MENU, RAN, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PBC, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SLIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, ANGLE, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, LANGUAGE, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, REPEAT, .