

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
INTERACTIVE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
#
ON DEMAND
SETTINGS
TEXT
VOLUME+
VOLUME-
CHANNEL+
CHANNEL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / SELECT
BACK
TV
i
HOME / GUIDE
FAVOURITES
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
HELP
PAGE UP
PAGE DOWN
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, INTERACTIVE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, ON DEMAND, SETTINGS, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, CHANNEL+, CHANNEL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / SELECT, BACK, TV/DTV, INFO, HOME / GUIDE, EPG, FAVOURITES, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, HELP, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .