

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
RGB
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ RETURN
STEP
Y. Pb. Pr
TITLE. PBC
MEMORY

PROGRAM
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
3D
INTRO
PRO II
SLOW
SNGLE
REPEAT
A - B
P / N
CHANNEL
A - TIME

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0RGB, / AV, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, Y Pb Pr, TV/DTV, TITLE PBC, INFO, MEMORY, EPG, PROGRAM, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, INTRO, PRO II, SLOW, SNGLE, REPEAT, P / N, CHANNEL, TIME, .