

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
HOME
X / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT - AV
/ ASPECT
OPTION
/ TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RETURN
INPUT - TV
i
GUIDE
NETFLIX
APPS

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MENU
/ STTL
SKIP NEXT
SKIP PREV
/ LAST VIEW
? / e HELP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, / ASPECT, OPTION, / TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RETURN, BACK, INPUT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, APPS, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / STTL, SKIP NEXT, SKIP PREV, / LAST VIEW, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .