

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOCIAL VIEW
DIGITAL / ANALOG
OPTIONS
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN / BACK
DISCOVER
GUIDE
APPS / SEN
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
RELATED SEARCH
3D
SKIP NEXT
SKIP PREV
i - MANUAL / ?
FOOTBALL
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 /, / SCE, SOCIAL VIEW, DIGITAL / ANALOG, OPTIONS, VOL+, VOL, / PROG+, / PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / BACK, BACK, DISCOVER, SLEEP, / i+, INFO, GUIDE, EPG, APPS / SEN, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, RELATED SEARCH, EXIT, SKIP NEXT, SKIP PREV, MANUAL /, FOOTBALL, FAV, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV