

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
SEARCH
F. ADV
SPEED
CHAN.+
CHAN.-
TRACKING UP
TRACKING DOWN
GO BACK
SLOW
TV / VCR
INFO
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, SEARCH, F ADV, SPEED, CHAN+, CHAN, TRACKING ARRIBA, TRACKING ABAJO, ABAJO, GO BACK, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INFO, PAUSE, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .