

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV POWER
MUTE
MENU
END
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
RADIO
ECO
TEXT
VOL +/-
P +/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
DTV
i+
EPG
CONTROL

REC STOP
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
EXT. MEDIA POWER
SAT
AV MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
ATV
P. INFO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

TV POWER, POWER, MUTE, MENU, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, RADIO, ECO, TEXT, VOL +/, P +/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, CONTROL, FAV, / NET TV, REC STOP, / SMART, ROJO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, EXT MEDIA POWER, / / III / I+II, SAT, AV MODE, / SOURCE, IZQUIERDA/DERECHA, SKIP NEXT, SKIP PREV, ATV, TV/DTV, P INFO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .