
## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





GUIDE	
<b>■● / □ / TOOL</b>	S
RED / A	
GREEN / B	
YELLOW / C	
BLUE / D	
SEARCH	
AD / SUBT.	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PRE - CH	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, / / MENU, MENU, / / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / / SOURCE, SOURCE, / CH LIST, SMART HUB, P SIZE, SOCIAL TV, TTX / MIX, VOL+, VOL, / P+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / / RETURN, BACK, MANUAL, SLEEP, TV/DTV, / INFO, INFO, GUIDE, EPG, / / TOOLS, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, SEARCH, AD / SUBT, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PRE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .