

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER – ON
MENU / SPKR.
DIGITAL /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VIDEO TOGGLE
DELAY / NORMAL
MEM. /
TUN-M. /
RDS / D. SKIP
VOL+
VOL-
PR+ / SLEEP
PR- / SURR.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
NIGHT
DIM.
TEST
TUNING DOWN
PRESET PREV.

RED / TUNING UP
GREEN / DIRECT
YELLOW / CLEAR
BLUE / PRESET NEXT
POWER – OFF
VID. 1 / VCR
VID. 2 / TV
VID. 3 / CBL/SAT
AM / FM
6 CH.
CD
DVD
TAPE
CH. /
STEREO
DOLBY
DTS SURR.
DTS NEO:6
LOGIC 7

Listado de botones del mando:
POWER, POWER, MUTE, MENU / SPKR, MENU, DIGITAL /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VIDEO TOGGLE, / AV, DELAY / NORMAL, MEM /, TUN, M /, RDS / D SKIP, VOL+, VOL-, PR+ / SLEEP, / SURR, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, NIGHT, SLEEP, DIM, INFO, TEST, EPG, TUNING ABAJO, PRESET PREV, ROJO / TUNING ARRIBA, ROJO, VERDE /, DIRECT, VERDE, AMARILLO / CLEAR, AMARILLO, AZUL / PRESET NEXT, AZUL, OFF, VID, 1 / VCR, VID 2 / TV, VID 3 / CBL/SAT, AM / FM, DVD, TAPE, CH /, STEREO, DOLBY, DTS SURR, DTS NEO6, LOGIC 7, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV