

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



POWER
MUTE
□ / MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOUND EDIT
SLOW / MO/ST
DSP / EQ.
ZOOM
SLIDE MODE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
← / ENTER
↻ / RETURN
SLEEP
DOLBY PL. MODE
INFO

TUNER MEM. / SD/HD
DOLBY PL. EFFECT
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
CANCEL
AUX
DVD
TUNER
USB
EZ. VIEW
LOGO
TEST TONE
DISC SKIP
TUNING / CH+
TUNING / CH -
REPEAT
STEP
DIMMER
DIGEST
REMAIN

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOUND EDIT, / SCE, SLOW / MO/ST, DSP / EQ, ZOOM, SLIDE MODE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL-, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, DOLBY PL MODE, TV/DTV, INFO, TUNER MEM / SD/HD, EPG, DOLBY PL EFFECT, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CANCEL, AUX, DVD, TUNER, USB, EZ VIEW, LOGO, TEST TONE, DISC SKIP, TUNING / CH, TUNING / CH, REPEAT, STEP, DIMMER, DIGEST, REMAIN, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV