

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



STANDBY – ON	STOP
AUDIO	REW
MENU	PLAY
CLEAR	FWD
1/2/3/4/5	REPEAT
6/7/8/9/0	REPEAT A-B
MODE	
+10	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP RPEV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
↩ / RETURN	
ANGLE	
SEARCH MODE	
TOP MENU	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	

Listado de botones del mando:
STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUTITLE, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, ANGLE, TV/DTV, SEARCH MODE, INFO, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, REPEAT A, SLEEP, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV