

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUX
TUNER / BAND
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP LEFT
PRESET
PRESET-
REPEAT
PROGRAM / MEMO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / AV, TUNER / BAND, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP IZQUIERDA, PRESET, ABAJO, REPEAT, BACK, PROGRAM / MEMO, EPG, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .