

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	3D SOUND
MUTE	OPEN/CLOSE
HOME /	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	AUDIO
6/7/8/9/0	OPTICAL/TV SOUND
FUNCTION /	REPEAT /
SPEKAER LEVEL	SOUND EFFECT
TITLE/POP UP	RED
SUBTITLE	GREEN
VOL+	YELLOW
VOL -	BLUE / MONO STEREO
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP / PRESET+	
DOWN / PRESET -	
LEFT / TUNING -	
RIGHT / TUNING+	
ENTER	
BACK /	
SLEEP	
INFO MENU /	
SCAN REW	
PLAY	
SCAN FWD	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / FUNCTION, / SCE, SPEKAER LEVEL, TITLE/POP ARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUNING, IZQUIERDA, DERECHA / TUNING+, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, SLEEP, / INFO MENU, INFO, SCAN REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, 3D SOUND, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, AUDIO, OPTICAL/TV SOUND, / REPEAT, SOUND EFFECT, ROJO, AZUL / MONO STEREO, , 949, 0 / , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV