

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





TIMER
DEL
SOURCE
CLOCK
RANDOM
DISC SKIP
EQ
B. BOOST
VOL+
VOL-
FWD / SKIP NEXT
REW / SKIP PREV
FOLDER / PRESET LEFT
FOLDER / PRESET RIGHT
BAND / REPEAT
SLEEP
ADD
STOP
CD REC
PLAY / PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TIMER, MENU, DEL, EXIT, SCE, / AV, CLOCK, RANDOM, DISC SKIP, B BOOST, VOL+, VOL, FWD / SKIP NEXT, REW / SKIP PREV, FOLDER / PRESET IZQUIERDA, IZQUIERDA, FOLDER / PRESET DERECHA, DERECHA, BAND / REPEAT, BACK, SLEEP, ADD, TV/DTV, STOP, CD REC, ROJO, PLAY / PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV