

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/
DISCOVER
VOL+
VOL-
PROG+ /
PROG- /
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
RETURN / BACK
DIGITAL / ANALOG
i+ /
GUIDE
NETFLIX
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
SYNC. MENU
TV
HELP
TITLE LIST
ACTION MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, SCE, DISCOVER, VOL+, VOL-, PROG+ /, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, / BACK, BACK, DIGITAL / ANALOG, TV/DTV, i+ /, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SYNC MENU, HELP, TITLE LIST, ACTION, SKIP, NEXT, SKIP, PREV, TV / RADIO, TV/DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV