FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



⏻
🔇
☰
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH.LIST
⌂
DEEZER
📝
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
BROWSER
INFO
GUIDE

DISNEY+
NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
PLEX
SUBTITLE
TV CHANNELS+
PLAY/PAUSE

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, CHLIST, DEEZER, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, BROWSER, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, DISNEY+, FAV, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, PLEX, SUBTITLE, TV CHANNELS+, PLAY/PAUSE, , 6511, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV