


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:


En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv


AUDIO DUB
MENU
TIMER CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
EDIT MONITOR
PinP
FRAME
MAIN / SUB
SEARCH FWD
SEARCH REW
PROG.+
PROG.-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EXECUTE
COUNTER RESET
TIMER CHECK
TV / VCR
DATA SCREEN

FUNCTION MEMORY
INDEX MARK
REC MODE
PAUSE
REC
REW
PLAY
FWD
DIGITAL OFF
TV SCAN
TIMER REC ON/OFF
SHIFT
INDEX
X2
X 1/5
SHUTTLE EDIT LEFT
SHUTTLE EDIT RIGHT
TIMER ON SCREEN
INDEX ERASE

TV

1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
MAIN / SUB
VOL+
VOL-
PROG.+
PROG.-
DATA SCREEN
TV / VCR

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO DUB, MUTE, MENU, TIMER CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, EDIT MONITOR, PinP, FRAME, MAIN / SUB, SEARCH FWD, VOL, SEARCH REW, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EXECUTE, COUNTER RESET, BACK, TIMER CHECK, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, DATA SCREEN, INFO, FUNCTION MEMORY, EPG, INDEX MARK, FAV, REC MODE, PAUSE, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DIGITAL OFF, TV SCAN, TIMER REC ON/OFF, SHIFT, / AV, INDEX, X 1/5, SHUTTLE EDIT IZQUIERDA, SHUTTLE EDIT DERECHA, SIHIFT+DERECHA, TIMER ON SCREEN, INDEX ERASE, VOL+, VOL+, VOL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV