

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



+	
P	
R	
E	
S	
E	
T	
VOL+	
VOL-	
TREBLE+	
TREBLE-	
BASS+	
BASS-	
LEFT	
RIGHT	
PLAY / PAUSE	
EJECT	
RADIO	
Bluetooth icon	
CD icon	
CD	

POWER, VOL+, VOL, TREBLE+, TREBLE, BASS+, BASS, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PLAY / PAUSE, EJECT, RADIO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .