

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv






EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0

CH. LIST

DISNEY+
RAKUTEN TV
TEXT / INFO
VOL +
VOL -
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK

RAI PLAY

GUIDE

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / SCE, CH LIST, DISNEY+, RAKUTEN TV, TEXT / INFO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, RAI PLAY, SLEEP, TV/DTV, GUIDE, EPG, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, DAZN, SUBTITLE, PARAMOUNT+, NOW, APPS, VIDAA CHANNELS, FAV, PLAY/PAUSE, , , 7392, / , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV