

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




 / SUBTITLE

EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0


DISNEY+
TEXT / INFO
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK


GUIDE / CH LIST
NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, / SUBTITLE, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / SCE, DISNEY+, TEXT /
INFO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, GUIDE / CH LIST, EPG, NETFLIX, NET, YOUTUBE,
SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, KID, APPLE TV+, CHANNELS, FAV, PLAY / PAUSE,
, 7392, / , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV