


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
ASPECT
P. MODE
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

SLEEP
NICAM
INDEX

LANG.
FAV
RED
GREEN
YELLOW
CYAN
S. MODE
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
FAV-
FAV+
SUBPAGE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, DISPLAY, ASPECT, MODE, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, NICAM, TV/DTV, INDEX, INFO, LANG, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, CYAN, AZUL, S MODE, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, FAV+, SUBPAGE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV