

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / ZOOM /
TV / SAT
WHITE
V. FORMAT
Tms
F1
TTX
VOL+
VOL -
PAGE UP
PAGE DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
/
/ USB

INFO
EPG
FAV
RED / AUDIO
GREEN / OPTION
YELLOW
BLUE
/ FIND
/ FOLDER
SAT
BACK/ / PLAYMODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STEP BACK
STEP FWD
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW / PAGE-
PLAY
FWD / PAGE+

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / ZOOM /, 0TV / SAT, SCE, WHITE, V FORMAT, Tms, TTX, VOL+, VOL, PAGE, PAGE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, SLEEP, / USB, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / OPTION, VERDE, AMARILLO, AZUL, / FIND, / FOLDER, SAT, BACK/, PLAYMODE, DISPLAY, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, SHIFT, STEP BACK, SHIF, T+IZQUIERDA, STEP FWD, TV / RADIO, PAUSE, STOP, REC, REW / PAGE, PLAY, FWD / PAGE+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV