

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	RED
MUTE	GREEN / ASPECT
MENU	YELLOW
EXIT	BLUE / SUBT.
1/2/3/4/5	AUDIO
6/7/8/9/0	SKIP NEXT
USB	SKIP PREV
F1 / FIND	STOP
F2 / ZOOM	REC
F4	REW
F3 / TXT	PLAY / PAUSE
VOL+	FWD
VOL -	
PAG.+	
PAG. -	
UP / CH+	
DOWN / CH -	
LEFT / VOL -	
RIGHT / VOL+	
OK	
RECALL	
TV / RADIO	
INFO	
EPG	
FAV	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, SCE, F1 / FIND, F2 / ZOOM, F3 / TXT, VOL+, VOL, PAG, PAG, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, / ASPECT, AMARILLO, AZUL / SUBT, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP, PREV, SHIFT, + P, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV