






FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
 / FILE LIST
UHF
A - Z
TELE-TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RCL
 / BOOK MARK
TV / SAT
INFO
<< / EPG

>> / FAV
RED / COLOR
GREEN /  / USB
YELLOW / 
BLUE / POS
AUDIO
SUB-TITLE
TV / RADIO
PAUSE
STOP
REC
PLAY

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, / AV, / FILE LIST, UHF, TELE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RCL, BACK, / BOOK MARK, SLEEP, TV / SAT, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, ROJO / COLOR, ROJO, VERDE / / USB, VERDE, AMARILLO / , AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, SUB, TITLE, TV / RADIO, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .