

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
DISPLAY
SIZE
MIX
TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
INDEX

CLOCK
FAV / LIST
ASPECT
FREEZE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
CYAN
NICAM
CANCEL
P. MODE
S. MODE
LIST
REVEAL
SUBPAGE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, SIZE, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, CLOCK, EPG, FAV / LIST, FAV, ASPECT, FREEZE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, CYAN, AZUL, NICAM, CANCEL, P MODE, S MODE, LIST, REVEAL, SUBPAGE, .