

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
/ SWIVEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ODTT / TV
/ P. MODE
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ GUIDE
SEL.
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
/ S. MODE
AV 1/2/3/4/5
RGB 1/2
/ PHOTO
/ 2-4-12 /
I / II
/ SLIDE SHOW
i+
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / SWIVEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ODTT, / TV, SOURCE, / P MODE, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / GUIDE, INFO, SEL, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / S MODE, AV 1/2/3/4/5, 2/3/4/5/6, RGB 1/2, 7/8, / PHOTO, SHIFT, / 2, 12 /, I / II, / SLIDE SHOW, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .