



FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
STB
LIST
AD
TEXT
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV
i
TV GUIDE
RECORDINGS
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
SEARCH
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0STB, / AV, LIST, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, TV GUIDE, EPG, RECORDINGS, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SEARCH, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .