

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENÚ
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
PROG.+
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ ATRÁS
VER TV
i / INFO
/ GUÍA
FAVORITOS
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
VOD / VIDEOCLUB

SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MEN, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0VOL+, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ATRS, BACK, VER TV, TV/DTV, i / INFO, INFO, / GUA, EPG, FAVORITOS, FAV, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, VOD / VIDEOCLUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY /, PAUSE, FWD, .