

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
MIC
1/2/3/4/5
6/7/8/9
10 / 0
USB
10+
V - MODE
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEP
N / P

TITLE
PROG
GO TO
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
N / P
ZOOM
LANGUAGE
REPEAT
SLOW
R / L
A - B
PBC

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, MIC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 10 / 0, USB, / SCE, 10+, MODE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, GO TO, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, LANGUAGE, REPEAT, SLOW, R / L, TV/DTV, PBC, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV