







FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER

MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
S. MODE
P. SIZE

VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
JUMP
SLEEP
ENT.

GUIDE
FAV. CH.

AUTO
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I - II
P. MODE
SUBTITLE




POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/INPUT, / SOURCE, S MODE, P SIZE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, JUMP, BACK, SLEEP, ENT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, AUTO, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, P MODE, SUBTITLE, .