

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU / BROWSE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
12
AMBILIGHT
OPTION
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / LIST
i+
/ GUIDE
MODE
RED / DEMO
GREEN

YELLOW
BLUE
P ↔ P
STOP / MHEG/CANCEL
REC
REW
PLAY
FWD
HTS
VOL+
VOL -

POWER, MUTE, MENU / BROWSE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, AMBILIGHT, OPTION, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / LIST, INFO, / GUIDE, EPG, MODE, FAV, ROJO / DEMO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, BACK, STOP / MHEG/CANCEL, REC, REW, PLAY, FWD, HTS, VOL+, .