## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER	
	□ <b>X</b>	
	MENU	
	EXIT	
1	/2/3/4/5	
6	/7/8/9/0	
	SOURCE	
	LIST	
	11	
	Ξ¥	
1	SUBTITLE	
	VOL+	
	VOL -	
	CH+	
	CH -	
	UP	
	DOWN	
	LEFT	
	RIGHT	
	ENTER	
	¢2	
	SLEEP	
	RADIO	
Ξ	i / INFO	

EPG	
*	
RED	
GREEN	
YELLOW	
BLUE	
ΞΦ	
AUDIO I/II	
ΞX	
00	
[≣?]	_
E\$	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	1
INDEX	
DMP	
STOP / STIL	L
REC	
REW	
PLAY / PAUS	E
FWD	
Silected .	
	_
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, LIST, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, RADIO, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO I/II, SKIP, NEXT, PREV, INDEX, DMP, STOP / STILL, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .