

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH. LIST
P. SIZE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
DMP
INFO

GUIDE
LANGUAGE
NETFLIX
WUAIKI TV
YOUTUBE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CH LIST, P SIZE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DMP, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, LANGUAGE, FAV, NETFLIX, / NET TV, WUAIKI TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, P MODE, S MODE, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REC, SROJO, REW, PLAY, FWD, .