

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
TV MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
SCREEN
SIZE
SUBTITLE
TV / TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻ / RETURN
SLEEP
TV / RADIO
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PICTURE
SOUND
CH. LIST
SUBPAGE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
STOP
RECORD
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, SCREEN, SIZE, SUBTITLE, TV / TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PICTURE, SOUND, CH LIST, SUBPAGE, SKIP PREV, SKIP NEXT, STOP, RECORD, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .