

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	YELLOW / DVD SETUP
	BLUE / A – B
	AUDIO
EXIT	SKIP PREV /
1/2/3/4/5	SKIP NEXT /
6/7/8/9/0	
	PAUSE
SUBTITLE	STOP
/ TEXT	REC / REP
VOL+	REW /
VOL -	PLAY
CH+	FWD /
CH -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL / GOTO	
MENU / INFO	
EPG	
FAV	
DISPLAY	
RED / EJECT	
GREEN / TITLE	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SCE, SUBTITLE, / TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL / GOTO, BACK, MENU / INFO, INFO, EPG, FAV, DISPLAY, / SMART, ROJO / EJECT, ROJO, VERDE / TITLE, VERDE, AMARILLO / DVD SETARRIBA, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO, SKIP PREV /, SHIFT, + P, SKIP NEXT /, PAUSE, STOP, REC / REP, REW /, PLAY, FWD /, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV