

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MARCHÉ / VEILLE
ARRÊT SON
MENU
QUITTER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ENREG.
TV / RADIO
S-TITRES
TTX
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETOUR
D. D.
INFO
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE / TIMER
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC.
REW
LECTURE
FWD

MARCHÉ / VEILLE, POWER, ARRÊT SON, MUTE, MENU, QUITTER, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ENREG., / AV, TV / RADIO, TITRES, TTX, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETOUR, BACK, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL / TIMER, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV., PAUSE, STOP, REC, REW, LECTURE, FWD, .