

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
FAV
DISPLAY
ASPECT
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
EPG
FREEZE

HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
P. MODE
S. MODE
NICAM / A2 / AUDIO
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
S. PAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, FAV, DISPLAY, ASPECT, TEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, EPG, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, P MODE, S MODE, NICAM / A2 / AUDIO, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, S PAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX, INFO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .